

JOYTRON®

EX *REVOLUTION*

1. 사용하기 전에

이 사용 설명서는 일반적인 사용 환경을 기준으로 설명하고 있습니다.

사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.

품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.

2. 제품 특징

- PS4, PS3, XBOX one, XBOX 360, PC에서 사용 가능
- 신와의 Denshi 버튼 및 조이스틱과 교체 호환 가능
(사용자가 원할 시 별도 구입하여 교체 가능)
- PC에서 엑스인풋과 다이렉트 인풋 둘 다 지원
- 두 가지 속도의 강력한 터보 버튼 지원
- 두 가지 조이스틱 모드 전환 가능 (X/Y 아날로그 스틱과 D-pad)
- 강한 움직임에도 흔들림 없는 충분한 무게감과 안정적인 고무발판이 특징
- Window XP / Vista / Window 7 / Window 8 / Window 10과 호환 가능

- PS4에서 사용하기 위해서 sony의 오리지널 듀얼쇼크 4 컨트롤러가 반드시 필요.
- XBOX one 과 XBOX 360에서 사용하기 위해서는 Microsoft 의 오리지널 XBOX one과 XBOX 360 컨트롤러가 반드시 필요.

3. 상품 개요

- 상품명 : EX REVOLUTION
- 모델명 : JTPF-210
- 인증번호 : MSIP-REI-JTN-JTPF-210
- 무게 : 본체: 약 1602g
- 크기 : 약 290x225x56mm (본체 기준)
- 구성물 : 본체, 사용자 설명서

4. 구성물



본체



사용자 설명서

5. 사용법 및 기능설명

1 게임기기 선택 스위치

• X-input 모드
PC에서 사용 시 엑스인풋 지원

• 게임콘솔 모드 
PS4, XBOX one, XBOX360 모드

• PS3 / D-input 모드
PS3와 PC에서 사용 시 다이렉트 인풋의
표준 HID 표준을 따르는 모드

2 조이스틱 신호 설정 스위치

X/Y(Left joystick) 와 POV(DPAD) 신호 전환

3 Turbo 속도 설정 스위치

Turbo 1은 초당 15번, Turbo 2는 초당 25번

4 터보 설정 모드

8개의 버튼 (A, B, X, Y, RB, RT, LB, LT)을 터보로 설정

설정 방법 : 설정을 원하는 버튼을 누르고 있는 상태에서, 터보 버튼을 누름.
설정되면 터보 LED가 깜박거림

해제 방법 : 설정 방법과 동일, 터보 설정된 모든 버튼을 한 번에 해제하려면,
터보 버튼을 빠르게 두 번 누름

5 PS4, XBOX ONE, XBOX 360에서 사용하기 위해서는 각 콘솔의 오리지널 게임패드를 연결하여 사용

• 사용방법

각 콘솔의 오리지널 컨트롤러를 본 제품의 5번 usb단자에 꽂은 상태에서, 본 제품을 각 콘솔과 연결한 후 'Home' 버튼을 누름



게임패드는 구성품이 아닙니다.

• Playstation® 및 PS3, 4™ 는 Sony Entertainment Korea, Inc. 의 등록상표이며, 본 제품은 소니사의 라이선스 제품이 아닙니다.

• XBOX®및 XBOX ONE, 360™ 은 Microsoft의 등록상표이며, 본 제품은 마이크로소프트 라이선스 제품이 아닙니다.

JOYTRON®

고객 문의처

(주)조이트론 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 1동 607호
02-3275-1173 / FAX 02-703-2295 / <http://www.joytron.co.kr>