

One-handed Gamepad





🧭 ειγοιαι 🛛 JOYTRON.



본 매뉴얼은 (주)조이트론의 저작물로 자사의 동의 없이 어떠한 문구나 이미지를 무단으로 사용할 수 없습니다. (주)조이트론의 허락 없이 임의로 사용하실 경우 관련 법령에 의하여 처벌을 받으실 수 있습니다.

Content

Page

개요	3
배터리 컨디션 체크	3
업데이트	3
구성품	3
각부 명칭	4
플라이디지 게임센터 앱 다운로드 및 설치	5
WASP2 블루투스 페어링	5-7
USB 디버깅 활성화	8
안드로이드 앱 활성화	9-14
스마트폰 장착	15
안드로이드 앱 사용 방법	16
안드로이드 매핑 방법	17-19
충전 하기	20
제품 사양	21
기능 요약	21
성능 유지 가이드	22-23
품질 보증 정책	23
기타 고지	24
고객 문의처	24
제품 생산 연·월 확인 방법	24

1. 개요

플라이디지의 혁신을 경험해 보세요. WASP2는 플라이디지만의 매핑 기술과 노하우가 접목되어 각종 스마트폰 게임에서 뛰어난 조작성을 제공합니다. 여러분은 이제 게임에서 경쟁자들보다 한발 앞서 나가게 될 것입니다.

2. 배터리 컨디션 체크

제품을 사용하기 전에 배터리 상태를 확인해 주시기 바랍니다. 충전이 제대로 안 되어 있으면 페어링 및 작동이 정상적으로 진행되지 않습니다. 사용 전에는 충분히 충전해주시기 바랍니다.

3. 업데이트

앱과 펌웨어가 지속적으로 개선되고 있습니다. 항상 최신 앱과 펌웨어를 사용해 주시기 바랍니다. 펌웨어는 정식 버전만 이용해 주시기 바랍니다.

본 매뉴얼은 2020년 12월 작성된 것으로 미래에 앱, 펌웨어 등의 기능 업데이트가 있을 수 있으며 업데이트에 따라 UI, 기능, 호환성 등에 변화가 있을 수 있습니다.

4. 구성품

WASP2 Elite 본체 x 1, 탈착식 메탈 백 버튼 x 1, 충전 케이블 x 1, 아날로그 스틱 캡 x 1, 파우치 x 1, 매뉴얼 x 1

※ 구성품은 예고없이 제거 혹은 추가될 수 있습니다.



6. 플라이디지 게임센터 앱 다운로드 및 설치



7. WASP2 블루투스 페어링

1) 전원켜기

WASP2 전원을 켭니다. 로고 버튼의 블루 LED가 느리게 점멸합니다.



2) 페어링 모드 진입

로고 버튼을 약 5초간 눌러 페어링 모드로 진입합니다. (블루 LED가 빠르게 점멸합니다.)



3) 스마트폰과 연결

스마트폰 블루투스 설정에서 WASP2를 찾아 연결합니다.

※ 한번 연결되면 이후부터는 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.

< 블루투스	중지 :
*****	0
등록된 디바이스	
등록된 디바이스 B8 Flydigi Wasp2	(m. *)

4) 블루투스 연결 완료

- ① 블루투스 연결이 정상적으로 연결되었는지 확인하세요.
- ② 연결되면 WASP2 컨트롤러의 블루 LED가 점멸에서 점등으로 바뀌고 스마트폰에서 WASP2가 연결됨으로 표기됩니다.



※사용 전 확인하세요!

- 한번 페어링 된 기기 (스마트폰) 와는 이후 자동으로 연결됩니다. (스마트폰이 근처에 있으며 블루투스가 켜진 상태에서 WASP2 컨트롤러의 전원을 켜고 로고키를 누르면 스마트폰과 자동으로 연결됩니다.)
- 다른 스마트폰과 연결하기 위해서는 기존 연결을 해제하고 다른 스마트폰과 연결하시기 바랍니다.
- 게임 컨트롤러를 지원하지 않는 게임은 플라이 매핑을 활용해 보시기 바랍니다.

8. USB 디버깅 활성화

- ① 플라이 매핑을 사용하기 위해서는 스마트폰에서 UBS 디버깅을 활성화해야 합니다.
- ② USB 디버깅은 개발자 옵션에서 선택할 수 있습니다. 개발자 옵션은 숨겨져 있기 때문에 설정 메뉴에서 찾아도 안 보이는 경우가 있습니다. 스마트폰에 따라 개발자 옵션을 활성화하는 방법은 다르지만 일반적으로는 설정 > 디바이스 정보 > 소프트웨어 정보 > 빌드 번호를 여러 번 터치하면 활성화됩니다.
- ③ 상기 방법으로 UBS 디버깅 항목을 못 찾은 경우 인터넷 검색 혹은 스마트폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.



9. 안드로이드 앱 활성화

앱 활성화란?

한 손 게임패드는 조이스틱과 손 가락 터치를 동시에 조작해야 하는 제품 입니다. 안드로이드 스마트 폰에서는 USB디버깅을 하지 않으면 조이스틱과 손 터치가 동시에 입력이 안되기 때문에 반드시 USB디버깅을 하여 앱 활성화 과정을 거쳐야 합니다.

1) 와스프2 내장 Utool(유툴)로 활성화 하기

스마트폰과 WASP2가 블루투스로 연결되어 있고 USB 디버깅이 활성화되어 있으며, 플라이디지 앱이 설치된 상태에서 내장 유툴(TYPE-C케이블)을 아래 그림과 같이 연결하여 앱을 활성화시켜 줍니다.



※ 안드로이드 Micro 5Pin 기종 스마트폰 TYPE-C 전환기 사용 ※ 스마트폰의 전원이 리셋되면 USB 디버깅을 다시 해야 합니다.

2) USB Utool(유툴)로 활성화 하기

와스프2의 내장 유툴이 고장 나거나 정상 작동이 안되는 경우 USB 유툴로 앱을 활성화 할 수 있습니다. 와스프2에서는 내장 유툴이 있기 때문에 USB유툴을 제공하지는 않습니다. 다만, USB유툴은 필요성이 있는 경우에는 별도로 제공 됩니다.



※ ②의 충전기는 보조 배터리 사용도 가능합니다. ※ ③의 데이터 케이블은 스마트폰 구입시 동봉된 순정 케이블을 사용해 주세요. ※ 스마트폰의 전원이 리셋되면 USB 디버깅을 다시 해야 합니다.

3) PC로 하기

위 1), 2)의 방법이 여의치 않은 경우 PC를 이용하여 스마트 폰의 앱을 활성화 할 수 있습니다.

① 먼저 플라이디지 홈페이지에서 PC활성화도구 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치 합니다.

다운로드 링크: https://en.flydigi.com/index/down?nav_id=2



② 스마트폰을 PC와 연결합니다. (데이터 전송 기능이 있는 USB 케이블을 사용 합니다.)



③ "START Activation"을 클릭 합니다.

Activation Tool	- *
First: Please select the option according to your mobile phone brand	Second: If the phone prompts "Allow USB debugging",select "OK"
OPPO select "Transfer files" Non-OPPO select "Charge only" 	
Charge only	Allow USB debugging?
Transfer files	The computer's RSA key fingerprint is: C7:BB:CC:19:26:38:24:97:09:C6:BE: 92:EA:5B:16:D7
Transfer photos	 Always allow from this computer
Cancel	Cancel OK
Start	Activation

④ 아래와 같은 화면이 나오고 활성화가 진행 중 입니다. 잠시 기다리시기 바랍니다.



⑤ 활성화가 완료되었습니다. PC에서 스마트 폰을 분리하고 스마트 폰에서 플라이디지 앱을 실행합니다.



※ 안드로이드 OS의 업데이트로 인해 내장유툴, USB유툴 사용이 안되는 경우와 유툴의 고장 또는 분실한 경우에는 PC를 이용하여 활성화 하시기 바랍니다.

4) 앱 실행 하기

유툴 → 디버깅 → 확인하면 플라이디지 앱이 자동으로 실행됩니다. 플라이디지 앱이 자동으로 실행되지 않는 경우 수동으로 실행해 주시기 바랍니다.



10. 스마트폰 장착

① WASP2 후면의 락 버튼을 내리면 핸들이 자동으로 팝업 됩니다.



② 패드에 스마트폰을 장착 후, 핸들을 내리면 스마트폰을 고정해 줍니다. 위 그림과 같이 을 삽입하고 가드를 눌러 스마트폰을 고정해 줍니다.



※ 스마트폰 케이스 등은 사용할 수 없습니다. 케이스를 제거하고 장착해 주시기 바랍니다.
 ※ 액정 보호필름, 글라스 등이 와스프에 걸리지 않도록 살짝 누르면서 결합하시기 바랍니다.
 ※ 스크린 보호용품에 따라 와스프 장착시 간섭이 있을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
 ※ 사용 시 흔들거나 무리한 힘을 가하면 게임패드가 분리될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

11. 안드로이드 앱 사용 방법

- WASP2 게임패드가 인식된 상태입니다. TEST 버튼을 터치하면 작동 테스트를 할 수 있습니다.
- 아래 +Add Games 터치하여 스마트폰에 설치된 게임을 플라이디지 앱에 등록합니다.

Gamepad	○ ○
Flydigi Wasp2 Activated Flashplay Mode @	E Test
My Games	E
콜 오브 듀티: 모바일 Alleouty	OPEN
아르카	OPEN
TRANA 트라하	OPEN
라이프애프터	OPEN
19 코아M	OPEN
NEXON	
검은사막 모 🔁	OPEN
Community Gamepad	Account
III O	<

플라이디지 앱을 사용하지 않을 때는 "강제종료"를 해주시기 바랍니다.

배터리 절전 및 리소스 관리에 도움이 됩니다.

스마트폰 설정 > 애플리케이션 정보 > 앱 선택 > 강제 종료 순으로 진행

12. 안드로이드 매핑 방법

① 플라이디지 앱에 등록된 게임을 실행합니다.

② 그림과 같이 화면 상단에 숨어 있는 매핑 메뉴를 터치하여 불러냅니다. (스마트폰 기종에 따라 매핑 프로그램 위치는 다를 수 있습니다.)



T



③ 화면 상단에 매핑 메뉴가 숨어 있습니다.

Adjust(설정)을 선택하면 아래와 같이 매핑을 설정할 수 있습니다.



④ L (아날로그스틱), A, B, LT, LB, M 버튼을 아래 그림과 같이 드래그 앤 드랍 하여 설정 후 매핑 완료 시 Apply(적용)를 터치합니다.

"Apply"를 선택하면 현재 세팅한 매핑이 적용 됩니다.



※ 각 버튼의 위치는 이해를 돕기 위한 설정값입니다. 사용자 취향에 따라 매핑 버튼 변경 가능합니다.

13. 충전 하기

- ① 충전 중에는 충전 LED가 적색으로 점등 되고 충전이 완료되면 소등됩니다.
- ② 배터리가 부족하면 로고 LED가 그린 색으로 점멸합니다.

(20%~10% 천천히 점멸합니다. 10% 이하 빠르게 점멸됩니다. 즉시 충전해 주세요)

- ③ WASP2에 동봉된 USB 케이블로 연결하여 충전합니다. (PC 혹은 스마트폰 USB 충전기로 충전)
- ④ 가득 충전까지 약 2시간이 소요됩니다.



14. 제품 사양

- Android: 안드로이드 OS 7.0 이상 및 Bluetooth 4.0을 지원하는 기기
- 제품 크기:83x81x36mm
- 배터리 용량: 280mAh
- 충전시간: 1시간 30분~2시간 (약 80시간 사용)
- 블루투스 범위:<10 m

※ 사양 및 구성물은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

게임패드 켜기/끄기	전원버튼 좌측 밀기, 게임패드 전원 ON 전원버튼 우측 밀기, 게임패드 전원 OFF	전원LED (녹색 2회 천천히 점멸 후 사라짐) 게임패드 정상 켜짐
블루투스 페어링	게임패드 켠 후, 로고버튼 5초이상 누름	블루 LED가 빠르게 점멸, 게임패드 페어링 모드상태 스마트폰과 페어링 되면 블루LED가 계속 점등 됨
정상 작동	블루투스 연결 성공 후, 게임패드 정상 작동	상태LED [블루 점등]
블루투스 재연결 기존에 페어링된 게임패드는 전원을 켜면 자동 연결됨		상태LED가 정상 작동과 같은 상태로 표시됨
추저	충전 중	전원LED [레드 점등]
82	충전 완료	전원LED [레드 꺼짐]
기지려	배터리 잔여량 20%	전원LED [녹색 천천히 점멸]
지연력	배터리 잔여량 10%	전원LED [녹색 빨리 점멸]

15. 기능 요약

16. 성능 유지 가이드

페어링

각 기기와의 페어링은 처음 1회만 실시하며, 한번 연결된 기기는 이후 전원을 켜는 것 만으로 자동으로 연결됩니다.모드전환, 초기화, 스마트폰 S/W의 오류로 자동 연결이 되지 않는 경우가 있습니다. 이 경우에는 기억된 장비를 지우고 최초 페어링과 같은 방법으로 연결해 주시기 바랍니다.

② 수신거리

본 제품은 블루투스 방식의 무선 장치로 무선 작동 거리는 약6~8 미터입니다. 중간에 장애물이 있거나 유사한 주파수 대역을 사용하는 기기가 주위에 있으면 주파수 혼선으로 작동거리는 짧아질 수 있습니다. 근거리에서 혼선이 심하거나 연결 상태가 고르지 못한 경우에는 고객센터로 상담을 주시기 바랍니다.

③ 배터리

본 제품에 내장된 배터리는 충전식으로 사용 횟수에 따라 성능이 감소됩니다. 너무 장시간 사용하지 않으면 배터리가 완전히 방전되어 제 성능을 발휘할 수 없으므로 최소한 1개월에 한 번은 완전히 충전해 주시기 바랍니다.

잔량에 상관없이 자주 충전해 주시는 것이 제품 수명 유지에 도움이 됩니다.

④ 충전

본 제품은 5V(0.5A 이상)의 충전 전압을 요구합니다. 허용오차는 ±0.5V입니다. 전압이 불규칙한 낮은 질의 충전기를 사용하시는 경우 게임패드에 상당한 무리가 발생하며 고장의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 제품 내 포함된 순정 케이블과 KC 인증을 받은 정격 충전기 등으로 충전해 주시기 바랍니다. 충전 중에는 기기에서 약간의 열이 발생될 수 있습니다. 만일 사용 중 약 45도 이상의 과도한 열이 발생하는 경우 즉각 충전을 중지하고 고객센터로 연락을 주시기 바랍니다. 충전기에 따라 충전 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

⑤ 온도 및 습도

충전식 배터리, 블루투스 무선 장치는 주위 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있습니다. 주위 온도가 너무 높거나, 낮으면 성능이 떨어집니다. 내구 온도는 -20℃~+65℃ 이나 통상적으로 실내 (가정, 사무실) 0℃~+35℃에서 사용하시는 것을 전제로 제작되었습니다.

⑥ 소모품 구입

본체 외 충전 케이블 등과 같이 포함된 구성물을 분실하거나 수명이 다하여 추가 구입을 원하는 경우 당사 고객센터로 문의 하시면 실비로 구입 가능합니다.

⑦ 건강 관련

제품 사용시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하시기 바랍니다. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담해 주시기 바랍니다.

17. 품질 보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월** 입니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. "**16번 성능 유지 가이드"**를 준수하시기 바랍니다.

•제품에 원천적 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.

• 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.

•서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- •품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- •메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- •보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- •상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.
- •변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

18. 기타 고지

•본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상,관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.

• S/W(게임등)은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.

•본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.

•일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

19. 고객 문의처

(취조이트론 I 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호 Tel. 02-3275-1173 / http://www.joytron.co.kr

20. 제품 생산 연·월 확인 방법

A : 0	B:1	C : 2	D:3	E:4
F:5	G : 6	H:7	1:8	J:9

SN020CAAC 예:2020년02월:SN020CAAC

2020년 02월 제품 생산 연 월 코드는 제품 바닥에 스티커로 부착되어 있습니다.

JOYTRON®

고객상담실 ㈜조이트론 I 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호 Tel. 02 - 3275 - 1173 / http://www.joytron.co.kr