

엑스인풋(X-input) / 다이렉트인풋(Direct-input)

게임패드 등 기타 주변장치는 API(응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스)를 통해 통신하게 됩니다. API는 기존의 Direct-input과 새로운 API 표준인 X-input으로 나뉘는데, 현재 대부분의 게임 개발 업체에서는 X-input을 기반으로 타이틀을 제작합니다. 때문에, Direct-input만을 사용하는 패드는 최신 타이틀에는 호환되지 않는 경우가 많아져, 클래식 게임과 최신 타이틀을 함께 즐기기 위해서는 API형식에 맞춰 두 개의 컨트롤러를 사용해야 하는 문제가 있었습니다. 이를 해결하고자 조이트론에서 Direct-input과 X-input을 함께 지원하는 EXLIVE를 개발하게 되었습니다. EXLIVE를 사용하면 폭넓은 호환성으로 최신 타이틀부터 고전 클래식 게임까지 모두 즐길 수 있습니다. EXLIVE는 PC뿐만 아니라 PS3에서도 사용할 수 있습니다.

제품 사양 및 구성

- PC 대응 OS : Windows XP, Vista, 7, 8, 10
- 대응기종 : PC (X-input / Direct-input) / PS3
- 구성품 : EXLIVE 컨트롤러 / 사용설명서

드라이버 설치 방법

- X-input 드라이버 설치 - 장치를 연결하면 자동으로 설치됩니다.
자동으로 설치가 안 될 경우 아래의 주소에서 드라이버를 다운받아 설치하십시오.
<http://www.microsoft.com/hardware/ko-kr/d/xbox-360-controller-for-windows>
- Direct-input 드라이버 설치 - 조이트론 홈페이지 (www.joytron.co.kr) 자료실에서 EXLIVE Direct-input 드라이버를 다운받아 설치하십시오.

주의사항

- 제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오.
- 고온, 습기, 화기, 휘발성 물질에 가까이하지 마십시오.
- 직사광선에 노출하지 마십시오.
- 본 제품을 신나, 벤젠, 알코올 등 화학 용액으로 닦지 마십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 제품 드라이버를 올바르게 설치한 후 사용하십시오.
- 제품 사용설명서 및 게임소프트웨어의 설명서를 충분히 숙지한 후 사용하십시오.
- 본 제품은 PC와 PS3용 패드로 XBOX360에서는 사용할 수 없습니다.



KCC-REF-JTN-JTPC-119

MADE IN CHINA

JOYTRON®

서울특별시 금천구 디지털로 121 에이스 가산 타워 701호 | 고객센터실 : 02-3275-1173
www.joytron.co.kr | Copyright(c)조이트론 All right reserved, I Designed by J.Juns

JOYTRON®

EXLIVE

사용 설명서



ALPS.ver

제품 버튼 배열



D/X MODE SWITCH

뒷면 모드 스위치를 3초간 누르면
X-input / Direct-input 모드변경

Features

- PC (X-input / Direct-input) 동시 호환
- PS3 호환
- TURBO / AUTO 기능
- 리얼 듀얼 진동모터
- 4채널 LED
- 2m 케이블

Playstation® 및 PS3™ 등은 Sony Entertainment Korea, Inc. 의 등록상표이며, 본 제품은 소니사의 라이선스 제품이 아닙니다.

PC (X-input / Direct-input) 사용 방법

- PC에 연결후 후면의 모드 스위치를 3초간 누르면 기본 X-input 모드에서 Direct-input 모드로 교차변경 됩니다.

모드 변경 시 주의사항

- 게임 실행 전 모드를 변경하고 게임을 실행하십시오.
- 게임 실행 중 모드 변경 시 적용이 되지 않을 수 있습니다.
- 패드의 케이블을 PC에서 분리하고 다시 연결하면 X-input 모드로 자동 변환 됩니다.

PS3 사용 방법

- PS3에 연결 후 중앙의 EXLIVE 버튼을 누르면 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.
- USB 포트 중 사용하고자 하는 채널의 포트에 꽂으면 EXLIVE 버튼의 LED에 연결한 채널이 점등되며 자동으로 채널을 잡아줍니다.

TURBO / AUTO 사용 방법

- TURBO / AUTO 설정
TURBO버튼을 누른 상태에서 액션버튼을 누르면 “터보 / 오토 / 해제” 순으로 적용.
TURBO(TURBO+액션버튼1회) AUTO(TURBO+액션버튼2회) 해제(TURBO+액션버튼 3회)
- TURBO - 버튼을 누르면 연타
- AUTO - 자동으로 연타

제품 생산 연 월 확인 방법

A: 0	B: 1	C: 2	D: 3	E: 4
F: 5	G: 6	H: 7	I: 8	J: 9

SN020CAAC

2020년 02월

예: 2020년 02월 : SN020CAAC

제품 생산 연 월 코드는 제품 바닥에 스티커로 부착되어 있습니다.