

EXSWITCH

이엑스 스위치 (유선버전)

Content

1. 사용하기 전에	2	7. 성능 유지 가이드	3
2. 구성품 확인	2	8. 품질 보증 정책	3~4
3. 스위치 PC 연결하기	2	9. 기타 고지	4
4. 스펙	2	10. 제품 개요	4
5. 진동 기능	2	11. 제품 생산 연월 확인 방법	4
6. 각 부위 명칭	3	12. 고객 문의처	4

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 최초로 사용하기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돕기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다.

각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다.

2. 구성품 확인



컨트롤러 본체



사용자 설명서

3. 스위치 PC 연결하기

컨트롤러를 연결하시면 자동으로 인식됩니다.

닌텐도 스위치에서 사용하기 위해서는 먼저 아래와 같이 세팅을 하셔야 합니다.

- ① 홈 메뉴에서 **[System Settings]** 항목을 선택하십시오.
- ② **[Controllers and Sensors]** 항목을 선택하십시오.
- ③ **[Pro Controllers Wired Communication]** 항목을 **[ON]**으로 설정하십시오.

4. 스펙



- 유선 : USB / Plug & Play
- PC, X-input 호환 (Windows 7 이상)
- 닌텐도 스위치 호환 (모션센싱과 진동 지원)
- 6축 모션센서 탑재
- 듀얼 바이브레이션

5. 진동 기능

본 컨트롤러 내에는 진동모터 2개가 탑재되어 있습니다.

이 모터는 진동이 지원되는 게임에서 다양한 진동 패턴으로 게임의 재미를 더해 줍니다.
단, 진동 기능은 지원되는 게임에서만 사용이 가능합니다.

6. 각 부위 명칭



7. 성능 유지 가이드

- 버튼 기능 : 게임패드를 인식(호환) 하는 게임 중 버튼의 기능은 게임마다 다를 수 있습니다. 대부분의 게임은 게임 내 설정(옵션)에서 버튼의 기능을 지정할 수 있거나 해당 버튼이 어떤 기능을 하는지 안내하고 있습니다. 안내가 없는 경우 해당 버튼을 눌러서 어떤 기능을 하는지 직접 확인해 주셔야 합니다.
- 소모품 구입 : 본체 외 충전 케이블 등과 같이 포함된 구성물을 분실하거나 수명이 다하여 추가 구입을 원하는 경우 당사 고객센터로 문의하시면 실비로 구입 가능합니다.
- 건강 관련 : 제품 사용 시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요. 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하시기 바랍니다. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담해 주시기 바랍니다.

8. 품질 보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 12개월입니다. 내장된 충전식 배터리나 물리적 버튼과 같은 작동 부위의 보증은 6개월로 제한됩니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

9. 기타 고지

- 제품에 원천적 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
 - 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
 - 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.
- ※ 보증 제한 사항
- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
 - 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
 - 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외됩니다.
 - 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상하지 않습니다.
 - 번조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외됩니다.

10. 제품 개요

- 상품명 : 이엑스 스위치 (유선버전)
- 모델명 : JTSW-111
- 컬러 : 블랙
- 무게 : 약 240g
- 크기 : 약 150 x 120 x 52mm
- 재질 : ABS 및 전자 제품

11. 제품 생산 연월 확인 방법

A: 0	B: 1	C: 2	D: 3	E: 4
F: 5	G: 6	H: 7	I: 8	J: 9

예: 2020년 02월 : SN020CAAC

SN0|20CA|AC|
2020년 2월

12. 고객 문의처

(주)조이트론, 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 98 롯데 IT캐슬 1동 606호
02-3275-1173 / FAX 02-703-2295 / <http://www.joytron.co.kr>

JOYTRON®