

# 아케이드 스틱 개조 가이드

## 시작하기 전에

### 1) A/S의 범위


DIY는 사용자 선택에 의해 개조하는 행위로 DIY 과정에서 발생한 사용자 과실(단선, 부품파손)과 개조한 부위(부품)에 대해서는 A/S 범위에 포함되지 않음을 양해해 주시기 바랍니다. 충분히 가이드를 숙지한 후 실행해 주시기 바랍니다.

### 2) 사전 테스트


DIY를 한 이후에는 무상 A/S 범위가 제한되므로 DIY를 실시하기 전에 스틱이 정상 작동하는지 확인 후 DIY를 하도록 합니다. 만일 불량, 고장 등을 발견한 경우에는 A/S를 요청하여 정상 작동 제품으로 수리(교환) 후 DIY를 실시하도록 합니다.

### 3) 교체 가능한 부품 규격

교체 부품은 아래의 규격을 참고하여 규격에 맞는 부품으로 구매하셔야 하며, 간혹 산와나 배선이 다른 부품들의 경우 해당 배선을 함께 구매하셔야 합니다.



① 레버 규격



② 버튼 규격

### 4) 준비물



7~8mm  
십자 드라이버  
(중)



3~5mm  
십자 드라이버  
(소)



2~3mm  
일자 드라이버



롱노우즈



교체할 부품(레버, 버튼, 가이드 등)



울트라 파이터 에디션 삼덕사 레버 교체방법


1. 기존 레버 분리




↑ 레버 밑 부분을 돌아가지 않게 일자 드라이버 등으로 잡고 위쪽의 레버를 돌려서 분리.





2. 삼덕사 레버 조립







PCB에 케이블 연결



↑ 게임패드 위쪽에서 레버장착 후 톱로즈를 이용하여 하단부 고정클립 장착.

