



FLYDIGI

CYBERFOX

사용자 설명서

JOYTRON®

APP 다운로드

Flydigi App
다운로드



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store




플라이디지 폭스스피드 저 대기시간 기술,
게임전용으로 설계된 2개의 저 대기시간 모드

Flydigi Foxspeed Low Latency Technology,
Two Lower Latency Modes Exclusively Designed for Gaming.

飞智 Foxspeed™ 低延迟技术, 专为游戏打造两档更低延迟。

飛智 Foxspeed™ 低延遲技術, 專為遊戲打造兩檔更低延遲。



- ① 원형의 기능 버튼을 길게 누르고 있으면 "페어링" 음성 메시지가 나옵니다.
- ② 스마트폰 블루투스에서 "Flydigi Cyberfox"를 찾아서 연결합니다.
- ③ 한번 연결되면 이후 전원을 켜는 것만으로도 자동으로 연결됩니다.

Long Press Home Button 2 Seconds to power on, open mobile phone bluetooth, connect to FLYDIGI Cyberfox.

The indicator will flash red and blue lights alternately for pairing.


长按功能键2秒开机, 打开手机蓝牙, 连接“FLYDIGI Cyberfox”

指示灯红蓝交替闪烁, 即进入待配对状态。

長按功能鍵2秒開機, 打開手機藍牙, 連接「FLYDIGI Cyberfox」

指示燈紅藍交替閃爍, 即進入待配對狀態。

기능 버튼



1번클릭: 음악 재생 / 정지, 전화 받기 / 끊기

2번클릭: 음성지원 연결

1초간 길게누름: 걸려오는 전화 거부

2초간 길게누름: 전원켜기

3초간 길게누름: 전원끔

5초간 길게누름: 리셋, 페어링모드 진입

Single click : Turn on / Turn off the music Answer / Hang up the phone

Double click : Call out voice assistant

Long press for 1 second : Reject an incoming call

Long press for 2 seconds : to power on

Long press for 3 seconds : to power off

Long press for 5 seconds : to reset, Enter pairing mode (power off)

按一下: 播放/暫停音樂 接聽/掛斷電話

按兩下: 呼叫語音助手

長按1秒: 拒接來電

長按2秒: 開機

長按3秒: 關機

長按5秒: 重置, 配對新設備 (關機狀態)

按一下: 播放/暫停音樂 接聽/掛斷電話

按兩下: 呼叫語音助手


長按1秒: 拒接來電

長按2秒: 開機

長按3秒: 關機

長按5秒: 重置, 配對新設備 (關機狀態)

볼륨 버튼



버튼 1번클릭: 볼륨업

버튼 1번클릭: 볼륨다운

버튼 길게누름: 다음곡 재생

버튼 길게누름: 이전곡 재생

Single click + : Turn up the volume

Single click - : Turn down the volume

Long press + : Next Song

Long press - : Last Song

단속+: 调高音量

단속-: 降低音量

長按+: 切下一首歌

長按-: 切上一首歌


按一下+: 調高音量

按一下-: 降低音量

長按+: 切下一首歌

長按-: 切上一首歌

알림등



기능버튼과 볼륨 +버튼 누름

알림등 온/오프

Press Functional Button + Volume up

Turn on/off Breath Light


同時按壓功能鍵與音量 +

开启/关闭 呼吸灯

同時按壓功能鍵與音量 +

開啟/關閉 呼吸燈

대기시간 모드



기능버튼과 볼륨 +버튼 누름: 대기시간 모드 온/오프

"두두두두", 4 번의 경고음: 게임모드로 디자인된 초저주파수 대기시간 모드

"두두두", 3 번의 경고음: 게이밍과 뮤직의 균형을 둔 초저주파수 대기시간 모드

"두두", 2 번의 경고음: 음악/오락에 완벽한 클래식 모드

Press Functional Button + Volume down: Turn on/off Latency Mode.

"Dodododo" 4 Beeps: Ultralow Latency Mode, exclusively designed for gaming

"Dodododo" 3 Beeps: Low Latency Mode, balancing for gaming and music

"Dodododo" Beeps: Classic Mode, perfect for Music/Entertainment

同時按壓功能鍵與音量 - : 切换低延迟档位

"嘟嘟嘟嘟" 四声, 超低延迟档, 适用极致游戏音效延迟

"嘟嘟嘟" 三声, 低延迟档, 适用均衡游戏与音乐

"嘟嘟" 两声, 正常档, 适用于音乐娱乐


同時按壓功能鍵與音量 - : 切换低延迟档位

"嘟嘟嘟嘟" 四聲, 超低延遲檔, 適用極致遊戲音效延遲

"嘟嘟嘟" 三聲, 低延遲檔, 適用均衡遊戲與音樂

"嘟嘟" 兩聲, 正常檔, 適用於音樂娛樂為銀狐 充能

사이버폭스 충전



빨간색 : 충전중 파란색 : 충전완료

전력 0-100%까지 약 1.5시간 소요

Red light: charging Blue light: fully charged

Power 0-100%, takes 1.5 hours


红灯: 充电中 蓝灯: 已充满

能量0~100%, 需耗1.5小时

紅燈: 充電中 藍燈: 已充滿

能量0~100%, 需耗1.5小時

사이버폭스 보관




넥 밴드를 원으로 돌리고, 보관백 안에 넣습니다

Turn the neckband into a circle, then put it into storage bag

将银狐颈带绕一圈放入收纳包内

將銀狐頸帶繞一圈放入收納包內




주변 기기

플라이디지 주변기기와 함께 더욱더 쉬워진 게임플레이

Pair with Flydigi Peripheral Family, Games Have Never Been Easier to Play

飞智外设家族, 怎么搭, 都好play

飛智外設家族, 怎麼搭, 都好play



쉐도우 스팅어

Stinger Trigger Button

蜂刺手游按键

蜂刺手遊按鍵

와스프링 모바일폰 쿨러

Wasp Wing Mobile Phone Cooler

蜂翼手机散热器

蜂翼手機散熱器

와스프2 한손 컨트롤러

Wasp 2 One-handed Controller

黄蜂2单手柄

黃蜂2單手柄



제품 자세히 보기

Follow us @ FB: Flydigi / Amazon: Flydigi

당신은 이제 사이버폭스를 소유했습니다!

Well Done! You've Mastered The Power of Cyberfox Now!

很好, 你已经掌握了银狐的力量!

好了, 您已經掌握了銀狐的力量!